

**NOTICE DE MONTAGE DU FAISCEAU
DE L'AUDI A6 Berline et Break, DE
L'AUDI A4 PASSAT Berline et Break et
DE LA SKODA OCTAVIA Berline
REF. 8743 / 8747 / 8749 / 8758 / 8770**

Le 08/06/2000

- * Débrancher la batterie.
- * Déposer la garniture plastique de coffre arrière.
- * Localiser le passe-fil situé dans la partie arrière droite du coffre.
- * Percer un trou diamètre 10mm dans ce passe-fil.
- * Faire cheminer le faisceau au travers du passe-fil et vers les feux arrière (vert et marron à droite).
- * Débrancher les connecteurs des feux arrière.
- * Réaliser un pontage avec les connecteurs du faisceau d'attelage.

AUDI A6 UNIQUEMENT :

- * Localiser dans l'aile arrière gauche, le fil gris/blanc d'alimentation du feu de brouillard.
- * Couper le fil gris/blanc, dénuder chaque extrémité et y sertir les 2 cosses fournies.
- * Mettre la cosse se trouvant côté feu de brouillard ; dans la voie N°2 du connecteur blanc fourni et l'autre cosse dans la voie N°1, puis refermer le connecteur.
- * Brancher le connecteur ainsi réaliser à celui du faisceau d'attelage.
- * Maintenir le faisceau sur l'attelage avec les colsons (si fournis).
- * Brancher la prise suivant le schéma ci-dessous :

N°1	Fil Jaune	Clignotant gauche
N°2	Fil Bleu	Feu de brouillard
N°3	Fil Blanc	Masse
N°4	Fil Vert	Clignotant droit
N°5	Fil Marron	Veilleuse droite
N°6	Fil Rouge	Stops
N°7	Fil Noir	Veilleuse gauche
N°8	Fil Violet	Feu de brouillard

- * Fixer la prise sur son support.
- * Rebrancher la batterie et procéder à la vérification de l'ensemble des fonctions.